

飲料水、プール・浴槽水採水手順のポイント解説

(※弊社指定の採水容器をご使用下さい。採水は清潔な手で行って下さい。)

レジオネラ属菌



レジオネラ属菌専用
500mlポリ製容器(滅菌容器)

↓
1本採水して下さい。



Information

レジオネラ属菌は、生存に空気が必要なため、採水容器は満水にしないでください。



8割程度の
採水にとどめて下さい。



消毒副生成物



500ml瓶容器
100ml茶色ガラス瓶

↓
2本採水して下さい。



Information

100ml茶色ガラス瓶には、予め保存用試薬が少量入っておりますので、採水時に流れないようにご注意ください。



また、容器内に空気が残っていると検査精度に影響がでるおそれがあります。

お手数ですが、左記写真のように瓶口が表面張力で盛り上がるように、静かに採水して下さい。

ビル管 10・15項目



500ml瓶容器
200mlポリ製容器(滅菌容器)

↓
2本採水して下さい。

プール水



500mlポリ製容器
200mlポリ製容器(滅菌容器)

↓
2本採水して下さい。

浴槽水



500mlポリ製容器
100mlポリ製容器(滅菌容器)

↓
2本採水して下さい。



Information

- ・滅菌容器に採水される際、蓋の内側、ネジ口、容器内は絶対に手で触れないよう注意して下さい。
- ・採水済み容器は、冷蔵庫や「保冷剤入りの」クーラーBOXを用いて冷蔵保管して下さい。