

【浴槽水】採水容器の注意事項

採水箇所毎（1箇所毎）に弊社指定の採水容器で水を採取してください。

		滅菌容器（細菌検査用）		
採水容器				
	500mlポリ製容器	200mlポリ製容器	500mlポリ製容器	
検査項目	・濁度 ・過マンガン酸カリウム消費量 又は TOC	大腸菌群		レジオネラ属菌
	原水・原湯・上がり用水・上がり用湯の場合 上記項目に加え ・色度 ・pH	原水・原湯・上がり用水・上がり用湯の場合 大腸菌		
採水量	満水	満水NG（8割程度の採水）		
備考	採取する水で容器内を 数回ゆすいだ後に採水	採水前のゆすぎは厳禁 【滅菌容器内に試薬が入っています】		



滅菌容器（細菌検査用）の採水レベルにご注意ください。

特にレジオネラ属菌は、
生存するために空気が必要です。
採水容器内を満水にしないでください。



8割程度

❗ 滅菌容器（包装されている容器）に採水する際、
蓋の内側・ネジ口・容器内に手を触れないよう注意してください。

❗ 採水後の容器は、冷蔵庫や保冷材の入ったクーラーBOXで冷蔵保管してください。